



Tempo 100

Dit zijn de eisen waaraan uw auto en caravan, vouwwagen of aanhangwagens moeten voldoen:

Auto

Uw auto dient voorzien te zijn van:

- Een ABS-remsysteem.
- Voldoende ledig gewicht.

Caravan/aanhangwagens

Uw caravan of aanhangwagen dient voorzien te zijn van:

- Een oplooprem;
- Hydraulische schokdempers;
- Rollende banden met een ouderdom van minder dan 6 jaar;
- Banden met juiste loadindex en snelheids codering van minimaal 120 km/uur (L);
- Eventueel voorzien van een goedgekeurde anti-slinger koppeling met E-keur

Goedgekeurde anti-slinger koppelingen

De navolgende anti-slinger koppelingen zijn goedgekeurd:

- Alko AKS 1300 met E-keur e1*0030;
- Alko AKS 1300 met M 5027;
- Alko AKS 2000 met E-keur e1*0153;
- Alko AKS 2000 met M 4557;
- Alko AKS 2004 met E-keur e1*0930;
- Alko AKS 2004 XL/3004 met E-keur e1*1216;
- Alko AKS 3004 met E-keur e1*0930;
- Westfalia SSK 3 met E-keur e1*1054;
- Winterhoff WS 3000D met E-keur e1*0065;
- Winterhoff WS 3000H met E-keur e1*0337.

Bij goedgekeurde anti-slinger koppeling geldt:

- Het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 100 % van het ledig autogewicht zijn;
- Het maximaal beladen aanhangwagengewicht mag ten hoogste 120 % van het ledig autogewicht zijn.

Indien geen goedgekeurde anti-slinger koppeling aanwezig is, geldt:

- Het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 80 % van het ledig autogewicht zijn;
- Het maximaal beladen aanhangwagengewicht mag ten hoogste 110 % van het ledig autogewicht zijn.



Ouderdom banden

Op uw banden is een DOT nummer vermeld. Aan het einde hiervan staan vier cijfers. Bijvoorbeeld 2406. Dit houdt in dit geval in dat de band in week 24 van 2006 is geproduceerd.

Loadindex

Op uw banden staat de bandenmaat en daarna de loadindex (een getal tussen 80 en 98). De navolgende maximale as-lasten zijn van toepassing:

Loadindex	Maximale aslast in kg.
84	1000
86	1060
88	1120
90	1200
93	1300
95	1380
98	1500

Mocht er een waarde hoger dan 98 op uw banden staan, dan rekent onze keurmeester de maximale aslast graag voor uit.

Snelheids codering

Direct na de loadindex wordt de snelheids codering vermeld. Dit is een letter. Om aan de eisen te voldoen, dient dit de letter L of hoger uit het alfabet te zijn. Tevens is de letter H toegestaan.